



# CPSC Safety Alert

## El punto de caída: prevención de muertes y lesiones por caídas de TV, muebles y electrodomésticos

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC) de los Estados Unidos estima que, en 2006, 16.300 niños de 5 años y menores fueron atendidos en las salas de emergencia de los hospitales en EE. UU. debido a lesiones relacionadas con la caída de televisores, muebles y electrodomésticos. Además, entre el 2000 y el 2006, el personal de la CPSC recibió informes de 134 muertes relacionadas con caídas de objetos en este mismo grupo de edad.

Por lo general, las lesiones y las muertes ocurren cuando los niños se suben a muebles de televisor, estanterías, bibliotecas, aparadores, escritorios, cajoneras y electrodomésticos, se caen contra estos o se trepan a ellos. En algunos casos, los televisores colocados encima de los muebles se caen y causan lesiones traumáticas y, en ocasiones, fatales, a un niño.



### La CPSC ofrece los siguientes consejos de seguridad sencillos y de bajo costo para evitar caídas:

- Los muebles debe ser estables por sí mismos. Para mayor seguridad, sujete las cajoneras o aparadores, muebles de televisor, bibliotecas y unidades de entretenimiento al piso o la pared.
- Coloque los televisores en una base sólida y de poca altura. Evite los estantes débiles.
- Empuje el televisor lo más atrás posible.
- Mantenga los controles remotos y otros artículos atractivos fuera del mueble del televisor para que los niños no sientan la tentación de agarrarlos y corran riesgo tirar el televisor.
- Asegúrese de que las cocinas independientes estén instaladas con soportes antivuelco.

Existen normas de seguridad voluntarias para los muebles/carros de TV, las cajoneras, las mesas y los aparadores, que requieren que los muebles pasen una prueba de estabilidad. Si un mueble infringe la norma apropiada, el producto puede ser retirado del mercado. 5004-0909